

HERME*SEAL

不乾性無溶剤型

ヘルメシールH-260

多目的配管用シール剤



ヘルメシールH-260の特長

- 耐熱性・耐薬品性に優れています。

広範囲の配管に使用できるシール剤です。

- 使用温度範囲。 -30～+260℃です。(蒸気使用温度:max150℃)

- 無溶剤タイプです。有機溶剤等を一切含まないので、有機溶剤中毒予防規則、消防法による危険物の適用を受けません。

- 不乾性タイプです。施工後直ちに使用でき、作業時間が短縮できます。

また施工後の増締めができます。

振動や衝撃にも強く、エアー・ガス等の配管に最適です。

又、最後まで使用でき経済的です。

適用流体：水、温水、熱水、蒸気、海水、油、ギヤー油、灯油、軽油、LPG、ガス、泡消火液、50%不凍液、10%塩酸、10%苛性ソーダ等の広範囲なねじの配管。



NIHON HERMETICS CO., LTD.

ヘルメジーH-260の特性

項目	試験値
色相	灰色 液状
皮膜形態	不乾性粘着形
粘度	55,000mPa·s at 25°C
比重	1.4
使用温度範囲	-30 ~ +260°C
貯蔵期限	1ヶ年

ヘルメジーH-260の使用方法及び注意

- 接合部の油分、水分、ホコリ等を十分拭き取って下さい。
- 使用前によく攪拌して下さい。
- 刷毛で必要量塗布し、規定トルクで締め付けて下さい。
- 刷毛で均一にねじの谷溝に塗りむらがないように丁寧に塗布して下さい。
- 多目的シール剤ですが飲料水には使用できません。
- 使用後は完全にフタをして、子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 皮膚に付着した場合、人によってはかぶれことがありますので、万一付着した時は石けん等で洗浄して下さい。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診断を受けて下さい。
- こぼれた場合には砂などを散布した後、ウエス等で拭き取って下さい。
- 直射日光を避け、一定の場所を定め、冷暗所に保管して下さい。
- 施工の条件等は当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

注意：カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にて、テストのうえお確かめ下さい。尚カタログの記載内容はお断りなく変更することがございます。



日本ヘルメックス株式会社

本社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677〈代表〉
大阪営業所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06)6441-2531〈代表〉
名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9375〈代表〉