

転造ねじ専用シール剤

ヘルメシール ZT シリーズ

HERME*SEAL

ヘルメシール ZT シリーズは、潤滑性のある材料を配合し、締め付け時のトルクを軽減し、ねじのかじりの発生をおさえた、転造ねじによる配管専用開発されたシール剤です。

ヘルメシール ZT

用途 | 給水・給湯・冷温水・冷却水・
消火・排水配管
規格 | JWVA K 146 水道用液状シール剤



ヘルメシール ZT-H

用途 | 蒸気配管

ヘルメシール 906ZT

用途 | スプリンクラー配管・
屋内外消火栓配管・油圧・
高圧配管や給水・給湯・冷温水・
熱水・油・不凍液等の配管
特長 | 水質基準合格



使用方法及び注意事項

ヘルメシール ZT・ヘルメシール ZT-H

- 塗布部のホコリ、油、水等は除去してください。
- 使用前は均一になるよう、よく攪拌してください。缶を逆さにして、よく振るとより効果的に攪拌できます。
- シール剤の塗布は、ねじの谷溝に塗りむらがないように丁寧に行ってください。塗り過ぎるとフィルター等のつまりの原因になりますので、注意してください。

ヘルメシール 906ZT

- 塗布部のホコリ、油、水等は除去してください。
- 使用前は均一になるよう、よく攪拌してください。
- シール剤は、おねじ先端部から必要量を均一に丁寧に塗布してください。はみ出したシール剤は硬化しませんのでウエス等で拭き取ってください。
- 皮膚等に付着した場合、人によってはかぶれることがありますので、万一付着した時は石けん等で洗ってください。

転造ねじにおける締め込みの参考例

- 手締めで十分締め込んでから、手締め後の締め込み山数で管理してください。
(残りねじ山数による締め込み管理は、行わないでください。)

(参考)

管の呼び径	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A
手締め後の締め込み山数	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5

- 滑り良いため、締め込み過ぎないように注意してください。
- 使用後は密封し、冷暗所、換気の良い所に保管してください。
- 施工の条件等は、当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。



日本ヘルメテック株式会社

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-31-8 ☎(03)3492-3677<代表>
大阪営業所 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-6-23 ☎(06)6441-2531<代表>
名古屋営業所 〒456-0022 愛知県名古屋市熱田区横田 2-1-22 ☎(052)681-9375<代表>